

Monteringsanvisning Robust SplitAdapter 800

Medföljande i förpackningen: SplitAdapter (1), tryckespinne med fjäder (2), distansring (3), täckbricka (4), stoppbricka (monterad) (5), vredmedbringare (6) samt manual.

Läs igenom hela beskrivningen innan monteringen påbörjas.

Steg 1 (montera SplitAdaptern på rätt sida av dörren)

Håll SplitAdaptern på den sidan av dörren ni vill ha Split funktionen, montera tryckespinnen med fjäder i trycket och prova så att trycket i SplitAdaptern rör sig neråt. Om trycket inte går att trycka neråt vänd på SplitAdaptern och flytta stoppbrickan till motsatta sidan.

Ta sedan bort trycket och tryckespinnen ur split spindle-modulen.

Vrid tillbaka vredbrickan i SplitAdaptern, viktigt för nästa steg.

Steg 2 (förspänn och montera SplitAdaptern)

Montera vredmedbringaren och ev. cylinder som på ett normalt lås.

Vrid medbringaren så att den ligger mot mot vredbrickan i låshuset. Stick in vredmedbringaren i SplitAdaptern och vrid SplitAdaptern så att den är parallell med dörrsidan. Skruva fast SplitAdaptern med dörrgenomgående skruvar och den medföljande täckbrickan.

Steg 3 (montera trycket)

Montera trycke och tryckespinnen med fjäder tillsammans med distansringen. Kontrollera så att trycket går lätt och att kolvarna dras in.

Steg 4 (slutför monteringen)

Slutför monteringen på andra sidan dörren och spänn de genomgående skruvarna så att SplitAdaptern sitter fast ordentligt. Kontrollera så att trycket går lätt och att kolvarna dras in samt att cylinder fungerar som det är tänkt.

